

MONTÁŽNY NÁVOD

NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE
DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

TXM NIX, COPY

**Technické údaje TXM NIX:**

- napájanie ovládača – 2x CR2016
- počet kanálov – 4 (čiernie tlačidlá)
- frekvencia 433,92 MHz – kopírovací
- dosah cca 30m
- rozmer 58x30x15mm
- váha 25 g.

Diaľkové vysielače zo série TX NIX, COPY umožňujú vysielanie signálu nielen do prijímačov rady GX v systéme Easier kódu. Tento kopírovací typ umožňuje kopírovanie kódov z existujúcich ovládačov rôznych výrobcov v systéme pevného, učiaceho a takisto niektorých typov plávajúceho kódu. Naladenie kódu sa vykonáva priamym kopírovaním z vysielača na vysielač.

MONTÁŽNY NÁVOD

Nákres kanálov na vysieláči:

Postup naladenia vysieláča:

- Stlačte a držte dve tlačidlá (A,B), pokiaľ LED nezačne blikať.
- Za stáleho držania tlačidla A, uvoľnite tlačidlo (B)
- Za stáleho držania tlačidla A, stlačte tlačidlo B tri krát, LED začne rýchlo blikať.
- Uvoľnite tlačidlá
- Priblížte k sebe ovládače na dotyk
- Stlačte a držte tlačidlo, ktoré chcete kopírovať (pôvodný vysieláč)
- Zvoľte ľubovoľné tlačidlo na novom vysieláči, držte stlačené pokiaľ LED nezabliká
- Po prijatí kódu 3 x zablikne

Pre kopírovanie ďalších vysieláčov na zostávajúce voľné tlačidlá nového vysieláča, použite postup od bodu e)

NEDOTÝKAJTE SA VNÚTORNÝCH ČASTÍ PRIJÍMAČA!!



videri

PROFESSIONAL AUTOMATION