

## MONTÁŽNY NÁVOD

# videri

PROFESSIONAL AUTOMATION

## NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE MULTIFREKVENČNÉHO, KLONOVACIEHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

### CARTY - R



#### Technické údaje CARTY-R:

- napájanie ovládača – batéria 3V CR2032
- počet kanálov – 4 kan.
- frekvencia 433, 868MHz – pre HCS plávajúce kódy, pevné a kopírovacie kódy
- frekvencia 433 MHz pre základné plávajúce kódy v systéme „HCS“
- dosah cca. 60 – 100m

Diaľkové vysielače zo série CARTY umožňujú vysielať signál do prijímača rôznych výrobcov a v rôznych frekvenciách v systéme plávajúceho a pevného kódu zároveň. Vysielač je klonovací od pôvodného vysielača. Spárovanie je jednoduché a bezpečné. Prijímač rozpozná existujúci nastavený kód a umožňuje prevádzku nových vysielačov. Systém je vhodný tam, kde je potrebné pridať či obmeniť existujúce vysielače za nové bez obtiažneho vyhľadávania daného výrobcu a presného typu ovládača. Vysielač možno takisto nastaviť do systému základného plávajúceho kódu.

## MONTÁŽNY NÁVOD

\* Ovládanie je určené predovšetkým pre privátne a priemyselné brány, kde sa využíva buď starší už nedostupný systém, alebo cenovo nákladný či zložitý pre naprogramovanie nových vysieláčov.

\* Prednosťou je jednoduché skopírovanie vysieláča nového od vysieláča existujúceho a zladenie s pôvodným systémom.

Týmto spôsobom možno pridávať ďalšie a ďalšie vysieláče

Ovládač je vybavený štyrmi tlačidlami a rozpoznávajúcou LED diódou. Pre správnu funkciu treba zvoliť, ktorým tlačidlom budeme ovládať vráta alebo bránu. Pre správnu funkciu vysieláča je vhodné raz za 1-3 roky vymeniť batériu podľa početnosti používania. (odskrutkujte skrutku na zadnej stene vysieláča)



### Aktivácia

1. Vysieláč CARTY-R priložte k existujúcemu ovládaču cca 4cm od seba
2. Stlačte a držte tlačidlo 1, kým sa LED dióda rozsvieti na zeleno
3. Stlačte štyrikrát tlačidlo 2, kým sa LED dióda rozsvieti na červeno
4. Pustite tlačidlo 1

Poznámka: Červená LED bliká rýchlo 8x každých 2,5 sec. (max. 20 sec.)

### Postup pre priame skopírovanie pevného kódu

5. Stlačte a pustite tlačidlo, ktoré požadujete naladiť a počkajte pokiaľ LED nezačne rýchlo blikat
6. Behom blikania LED (max 20 sec.) stlačte a držte požadované tlačidlo, ktoré chcete naladiť, zároveň s pôvodným Ovládačom (funkčným, naladeným tlačidlom) a počkajte pokiaľ LED nezhasne a tým nepotvrdí skopírovanie

### Postup pre klonovanie plávajúceho kódu napr. pre systémy FAAC a GENIUS

5. Stlačte a držte tlačidlo, ktoré požadujete naladiť, pokiaľ sa LED nerozsvieti
6. Pustite tlačidlo
7. Po chvíli sa LED rozbliká krátko na 2 sec.
8. Stlačte súbežne tlačidlo 1 a 2 na originálnom FAAC alebo GENIUS vysieláči a pustite
9. LED dióda na originálnom FAAC alebo GENIUS vysieláči sa rozbliká (max. 9 sec.)
10. Stlačte a držte tlačidlo na originálnom vysieláči, z ktorého požadujete prekópirovať kód, pokiaľ sa LED Dióda na novom vysieláči nerozblinká rýchlo
11. Stlačte a držte tlačidlo na novom vysieláči, ktoré požadujete nakopírovať, pokiaľ LED nezhasne
12. Zapíšte ovládač do pamäti originálneho prijímača zariadenia (stlačte dvakrát pre zapísanie)

KLONOVANIE pre ďalšie systémy plávajúceho kódu napr. LIFE, BFT, NICE sa vykonáva podľa jednotlivých návodov.

**NEDOTÝKAJTE SA VNÚTORNÝCH ČASŤÍ PRIJÍMAČA!!!**

**videri**  
PROFESSIONAL AUTOMATION