

MONTÁŽNY NÁVOD

videri

PROFESSIONAL AUTOMATION

NÁVOD K LADENIU A OBSLUHE

DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

TXM NIX

**Technické údaje TXM NIX:**

- napájanie ovládača – 2x CR2016
- počet kanálov – 4 (čiernie tlačidlá)
- frekvencia 433,92 MHz – kopírovací
- dosah cca 30m
- rozmer 58x30x15mm
- váha 25 g.

Dialkové vysielače zo série TX NIX umožňujú vysielať signál nielen do prijímačov rady GX v systéme Easier kódu.

Tento kopírovací typ umožňuje kopírovanie kódov z existujúcich ovládačov rôznych výrobcov v systéme pevného, učiaceho a takisto niektorých typov plávajúceho kódu. Načítanie kódu sa vykonáva priamym kopírovaním z vysielača na vysielač.

MONTÁŽNY NÁVOD

Nákres kanálov na vysieláči:**1. KOPÍROVANIE KÓDU Z VYSIELAČA NA VYSIELAČ**

Tento postup platí pre všetky TXM NIX

- A. Položte vedľa seba originálny a nový kopírovací vysieláč
- B. Stlačte a držte zároveň tlačidlo na kopírovacom vysieláči, ktoré chcete naladiť (1/2/3/4) a tlačidlo na originálnom vysieláči, z ktorého požadujete zobrať kód, pokiaľ sa LED rýchlo a na stálo nerozbliká. Pokiaľ k tomuto zladeniu nedochádza, priblížte vysieláče k sebe 10mm.
- C. Pustite tlačidlá. Týmto je patričný kanál vysieláča naladený.

2. MAZANIE KOMPLETNEJ PAMÄTI PRIJÍMAČA:

- A. Stlačte súčasne a držte tlačidlo 1 a 2, kým LED trikrát preblikne. Pustite len tlačidlo 2 a trikrát ho stlačte (tlačidlo 1 držte stále stlačené)
- B. LED sa trvale rozbliká a týmto je vysieláč vymazaný.

NEDOTÝKAJTE SA VNÚTORNÝCH ČASŤÍ PRIJÍMAČA!!



videri

PROFESSIONAL AUTHORITY